







- Strikky -



Du trenger:

Papirark: 80 gram A4 eller mindre (også mulig som farget), saks, en pinne og stor strikk (4mm bred virker bra til A4)




Brett slik først for at det lettere kan brettes videre etterpå.

Brett ut igjen og brett forreste delen bakover



Den kan fly bedre med midtdelen holdt sammen, særlig foran. Bruk gjerne limstift. Det er litt "juks...", men det flyr bra!


Nedoverbøyd vingetipp virker bra!



Den ene ende på strikken inn under her. Stram strikken og vri pinnen samtidig. Flere strikker kan også knyttes sammen.



Ikke klipp for langt her!



Flytips: Sikt bakfra for å sjekke at vingene er rette. Hvis flyet går i stup: Bøy vingene litt opp bakerst. Så er det klart for strikkoppskyting!